

MAC Handling Instructions

CARACTERISTICAS

Plancha de Impresión Litográfica, Graneada, Anodizada, una cara, negativa, substractiva.
Rápida Exposición
Revela fácil en una amplia variedad de procesadoras.
Imagen contrastada.
Inicios de impresión muy limpios.
Area de imagen de gran afinidad a la tinta.
Durable

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Proteja las planchas de temperaturas extremas.

EXPOSICION

Escala Gris – Exponga la Plancha PRISMA Southern Litho MAC™ usando la guía Stouffer de 21 pasos, para obtener un sólido 4 después del revelado normal.
Escala Ugra – Exponer la Plancha Primas Ref. MAC para obtener una definición de 6 micrones luego de revelada.

PROCESO MANUAL

Aplique el revelador en el centro de plancha, en un área aproximada de 4 pulgadas cuadradas, y distribúyalo sobre toda la superficie con un humectador de algodón. Continúe frotando la plancha en toda la superficie con pequeños movimientos circulares, iniciando del lado izquierdo hacia el lado derecho, desde la parte más alejada hasta la más cercana, cubriendo toda la superficie. Lave completamente con agua.

REVELADO EN PROCESADORA

Limpie la procesadora y cárguela con el revelador suministrado. Ajuste la procesadora a una velocidad aproximada a los 30 segundos en la sección de revelado. Si la procesadora está equipada con control de temperatura, ajústelo a 78° F (25.5° C). Procese la plancha normalmente.

FINALIZADO

A Mano: aplique una pequeña cantidad de finalizador en el centro de la plancha húmeda, distribúyalo en toda la superficie y seque el exceso con una tela que no deje residuo.
En Procesadora: Cargue la procesadora con el finalizador y siga el procedimiento recomendado por el fabricante del equipo.